S-BPAK - front

SCAPADE

AirPack

Trackable BackPack

User manual | Manuel d'utilisation |
Manual de usuario | Manuale d'uso | Manual do usuário |
Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding

How to Use Find My
1. Open the Find My app, go to the Items tab, and tap Add Item "Other Supported Item".
2. Long-press the "Power Button" on the wallet for 5 seconds — it will appear as "Scapade • Backpack".
3. Follow the app instructions on the phone to complete pairing.
4. To turn off, press the "Power Button" 5 times quickly.
5. To check status, press 2 times: Beep + 3 flashes = active | No sound/light = off
6. To re-enter pairing mode, remove the device from the app. It will beep and flash 6 times automatically. If no pairing in 10 minutes, it enters standby — press once to resume (1 beep, 1 flash).
7. To factory reset, remove device from the app then double-click the power button (beep), then press and hold for 8 seconds until 3 flashes. The device will be available to pair with new phone.

Safety Warnings
- Keep the product at least 15 cm away from pacemakers or medical implants.
- Do not disassemble, crush, puncture, or modify any part of the tracking system.
- Avoid exposure to water, fire, or extreme temperatures.
- Only charge using a certified charger. Overcharging or use of incorrect chargers may cause overheating or battery damage.
- Keep out of reach of children to prevent accidental misuse or swallowing of small parts.

Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the product and accompanying components. Do not dispose the product with common household waste; the product is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Safety Representative
SCAPADE LTD
Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2nd floor, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
www.scapade.net | safety@scapade.net

EU Declaration of Conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.scapade.net/certifications

Made in PRC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2nd floor, Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
All brands or products names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty.
Reference: S-BPAK | **Batch** : SCAP0325

EN

S-BPAK - Back

Como usar il lucchetto approvato TSA
- Per sbloccare, far scorrere il cursore di sblocco (codice predefinito 0-0-0).
- Per cambiare il codice:
  1. Impostare il codice attuale sulla posizione sbloccata (cerniera aperta).
  2. Usare uno strumento di estrazione SIM o uno spillo smussato per premere il pulsante di reset.
  3. Impostare il nuovo codice (es.: 7-7-7).
  4. Far scorrere il pannello di sblocco per confermare — configurazione completata.

Specifiche
- Banda di frequenza radio: 2,400 – 2,483 GHz
- Tempo di ricarica: 2 ore (caricare completamente prima dell'uso)
- Tempo di utilizzo: ~6 mesi
- Capacità della batteria: 130 mAh

Avvertenze di sicurezza
- Tenere il prodotto ad almeno 15 cm da pacemaker o impianti medici.
- Non smontare, schiacciare, forare o modificare alcuna parte del sistema di tracciamento.
- Evitare l'esposizione ad acqua, fuoco o temperature estreme.
- Caricare solo con un caricatore wireless certificato — non utilizzare la ricarica cablata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare uso improprio o ingestione di piccole parti.

Smaltimento e riciclaggio
Si ricorda che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente il prodotto e i suoi componenti. Non smaltire il prodotto con i comuni rifiuti domestici: il prodotto è considerato un rifiuto elettronico e deve essere smaltito presso il centro di raccolta delle apparecchiature elettroniche locale. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Rappresentante dell'UE per la sicurezza
SCAPADE LTD - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2° piano, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Cipro
www.scapade.net | safety@scapade.net

Dichiarazione di conformità UE
Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.scapade.net/certifications

Prodotto in RPC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2° piano, Theodoros, 8011, Paphos, Cipro
Tutti i nomi di marchi o prodotti sono o possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
Le immagini e le specifiche non sono contrattuali. 2 anni di garanzia.
Riferimento: S-BPAK | **Lotto** : SCAP0325

IT

How to use TSA Approved Lock
- To unlock, slide the Unlock Slider (default code is 0-0-0).
- To change the passcode:
  1. Set the current code to the unlocked position (zipper out).
  2. Use a SIM ejector or blunt pin to press the reset button.
  3. Set your new code (e.g. 7-7-7).
  4. Slide the unlock panel to confirm — setup is complete.

Specifications
- Radio frequency band usage: 2.400 – 2.483 GHz
- Charging time: 2 hours (fully charge the product before use)
- Usage time: ~6 months
- Battery capacity: 130 mAh

Safety Warnings
- Keep the product at least 15 cm away from pacemakers or medical implants.
- Do not disassemble, crush, puncture, or modify any part of the tracking system.
- Avoid exposure to water, fire, or extreme temperatures.
- Only charge using a certified charger — wireless charging only. Do not use wired charging.
- Keep out of reach of children to prevent accidental misuse or swallowing of small parts.

Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the product and accompanying components. Do not dispose the product with common household waste; the product is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Safety Representative
SCAPADE LTD
Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2nd floor, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
www.scapade.net | safety@scapade.net

EU Declaration of Conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.scapade.net/certifications

Made in PRC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2nd floor, Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
All brands or products names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty.
Reference: S-BPAK | **Batch** : SCAP0325

EN

Como usar Encontrar
1. Abra o app Encontrar, vá até a aba Itens e toque em Adicionar Item "Outros Itens Compatíveis".
2. Pressione e segure o "Botão de energia" da carteira por 5 segundos — aparecerá como "Scapade • Backpack".
3. Siga as instruções do app no telefone para concluir o emparelhamento.
4. Para reiniciar o modo de emparelhamento, remova o dispositivo do app. Ele emitirá 6 bipes e 6 flashes automaticamente. Se não houver emparelhamento em 10 minutos, entra em espera — pressione uma vez para retomar (1 bipe, 1 flash).
5. Para restaurar de fábrica, remova o dispositivo do app, clique duas vezes no botão de energia (bipe), depois mantenha pressionado por 8 segundos até 3 flashes. O dispositivo ficará disponível para emparelhar com um novo telefone.
6. Para desligar manualmente, pressione o botão 5 vezes em 2 segundos — o dispositivo emite 3 bipes e 3 flashes antes de desligar.
* Para carregar, coloque o carregador sem fio magnético do smartphone na base de carregamento sem fio magnética.

PT

Como usar o cadeado aprovado pela TSA
- Para destravar, deslize o cursor de destravamento (código padrão 0-0-0).
- Para alterar o código:
  1. Coloque o código atual na posição destravada (zíper aberto).
  2. Use um ejetor de SIM ou ponta fina para pressionar o botão de redefinição.
  3. Defina o novo código (ex.: 7-7-7).
  4. Deslize o painel de destravamento para confirmar — configuração concluída.

Especificações
- Faixa de frequência de rádio: 2,400 – 2,483 GHz
- Tempo de carregamento: 2 horas (carregar completamente antes do uso)
- Tempo de uso: ~6 meses
- Capacidade da bateria: 130 mAh

Avisos de segurança
- Mantenha o produto a pelo menos 15 cm de marcapassos ou implantes médicos.
- Não desmonte, esmague, perfure ou modifique qualquer parte do sistema de rastreamento.
- Evite exposição à água, fogo ou temperaturas extremas.
- Carregue apenas com carregador sem fio certificado — não use carregamento com fio.
- Mantenha fora do alcance das crianças para evitar uso indevido ou ingestão de peças pequenas.

Eliminação e reciclagem
Tenha em atenção que é da responsabilidade do consumidor eliminar e reciclar corretamente o produto e os componentes que o acompanham. O produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. O produto é considerado lixo eletrónico e deve ser eliminado nas instalações locais de recolha de equipamento eletrónico. Para mais informações, contacte a autoridade local de gestão de resíduos de equipamentos eletrónicos ou o revendedor onde comprou o produto.

Representante da UE para a segurança
SCAPADE LTD - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2nd floor, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Chipre
www.scapade.net | safety@scapade.net

Declaração de Conformidade UE
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet:
www.scapade.net/certifications

Fabricado na RPC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2nd floor, Theodoros, 8011, Paphos, Chipre
Todas as marcas ou nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.
As imagens e especificações não são contratuais. 2 anos de garantia.
Referência : S-BPAK | **Lote** : SCAP0325

PT

How to use TSA Approved Lock
- To unlock, slide the Unlock Slider (default code is 0-0-0).
- To change the passcode:
  1. Set the current code to the unlocked position (zipper out).
  2. Use a SIM ejector or blunt pin to press the reset button.
  3. Set your new code (e.g. 7-7-7).
  4. Slide the unlock panel to confirm — setup is complete.

Specifications
- Radio frequency band usage: 2.400 – 2.483 GHz
- Charging time: 2 hours (fully charge the product before use)
- Usage time: ~6 months
- Battery capacity: 130 mAh

Safety Warnings
- Keep the product at least 15 cm away from pacemakers or medical implants.
- Do not disassemble, crush, puncture, or modify any part of the tracking system.
- Avoid exposure to water, fire, or extreme temperatures.
- Only charge using a certified charger — wireless charging only. Do not use wired charging.
- Keep out of reach of children to prevent accidental misuse or swallowing of small parts.

Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the product and accompanying components. Do not dispose the product with common household waste; the product is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Safety Representative
SCAPADE LTD
Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2nd floor, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
www.scapade.net | safety@scapade.net

EU Declaration of Conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.scapade.net/certifications

Made in PRC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2nd floor, Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
All brands or products names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty.
Reference: S-BPAK | **Batch** : SCAP0325

FR

Comment utiliser le cadenas TSA homologué
- Pour déverrouiller, faites glisser le curseur de déverrouillage (code par défaut 0-0-0).
- Pour changer le code :
  1. Réglez le code actuel sur la position déverrouillée (fermeture ouverte).
  2. Utilisez un éjecteur de carte SIM ou une épingle émoussée pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
  3. Définissez votre nouveau code (ex. : 7-7-7).
  4. Faites glisser le panneau de déverrouillage pour confirmer — la configuration est terminée.

Spécifications
- Bande de fréquence radio utilisée : 2,400 – 2,483 GHz
- Temps de charge : 2 heures (charge complète avant la première utilisation)
- Durée d'utilisation : ~6 mois
- Capacité de la batterie : 130 mAh

Avertissements de sécurité
- Gardez le produit à au moins 15 cm des pacemakers ou implants médicaux.
- Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne perforez pas et ne modifiez aucune partie du système de suivi.
- Évitez l'exposition à l'eau, au feu ou à des températures extrêmes.
- Rechargez uniquement avec un chargeur certifié — ne pas utiliser de charge filaire.
- Gardez hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation ou l'ingestion de petites pièces.

Élimination et recyclage
Veuillez noter qu'il est de la responsabilité du consommateur d'éliminer et de recycler correctement le produit et les composants qui l'accompagnent. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit est considéré comme un déchet électronique et doit être mis au rebut dans votre centre de collecte d'équipements électroniques local. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

Représentant de l'UE pour la sécurité
SCAPADE LTD • Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2e étage, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Chypre
www.scapade.net | safety@scapade.net

Déclaration de conformité de l'UE
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :
www.scapade.net/certifications

Fabriqué en RPC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2e étage, Theodoros, 8011, Paphos, Chypre
Toutes les marques ou noms de produits sont ou peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les images et les spécifications ne sont pas contractuelles. 2 ans de garantie
Référence : S-BPAK | **Lot** : SCAP0325

FR

Comment utiliser Localiser
1. Ouvrez l'app Localiser, allez dans l'onglet Objets et touchez Ajouter un objet "Autre objet pris en charge".
2. Maintenez le "Bouton d'alimentation" pendant 5 secondes — il apparaîtra comme "Scapade • Backpack".
3. Suivez les instructions de l'app sur le téléphone pour terminer l'appairage.
4. Pour éteindre, appuyez 5 fois rapidement sur le "Bouton d'alimentation".
5. Pour vérifier l'état, appuyez 2 fois : Bip + 3 clignotements = actif | Aucun son/lumière = éteint
6. Pour réactiver le mode appairage, retirez l'appareil de l'app. Il émettra 6 bips et clignotera 6 fois automatiquement. Sans appairage sous 10 minutes, il passe en veille — appuyez une fois pour reprendre (1 bip, 1 flash).
7. Pour réinitialiser, retirez l'appareil de l'app puis double-cliquez sur le bouton d'alimentation (bip), ensuite maintenez enfoncé 8 secondes jusqu'à 3 clignotements. L'appareil sera prêt à s'appairer avec un nouveau téléphone.
8. Pour éteindre manuellement, appuyez 5 fois sur le bouton en 2 secondes — l'appareil émet 3 bips et 3 clignotements avant de s'éteindre.
* Pour charger, placez le chargeur sans fil magnétique du smartphone sur le plateau de charge sans fil magnétique.

DE

So verwenden Sie das TSA-zugelassene Schloss
- Zum Entriegeln den Entriegelungsschieber schieben (Standardcode 0-0-0).
- Um den Code zu ändern:
  1. Stellen Sie den aktuellen Code auf die entriegelte Position (Reißverschluss offen).
  2. Verwenden Sie ein SIM-Auswerkzeug oder eine stumpfe Nadel, um die Reset-Taste zu drücken.
  3. Stellen Sie Ihren neuen Code ein (z. B. 7-7-7).
  4. Schieben Sie das Entriegelungsfeld, um zu bestätigen — Einrichtung abgeschlossen.

Spezifikationen
- Funkfrequenzband: 2,400 – 2,483 GHz
- Ladezeit: 2 Stunden (vor der ersten Nutzung vollständig aufladen)
- Nutzungsdauer: ~6 Monate
- Batteriekapazität: 130 mAh

Sicherheitswarnungen
- Halten Sie das Produkt mindestens 15 cm von Herzschrittmachern oder medizinischen Implantaten entfernt.
- Zerlegen, zerdrücken, durchstechen oder verändern Sie keine Teile des Trackingsystems.
- Vermeiden Sie Wasser, Feuer oder extreme Temperaturen.
- Laden Sie nur mit einem zertifizierten kabellosen Ladegerät — keine kabelgebundene Ladung verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, um Missbrauch oder Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.

Entsorgung und Recycling
Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, das Produkt und die zugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll; Das Produkt gilt als Elektronikschrott und sollte bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für elektronische Geräte entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde für die Entsorgung von Elektronikgeräten oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-Sicherheitsbeauftragter
SCAPADE LTD • Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2. Stock, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Zypern
www.scapade.net | safety@scapade.net

EU-Konformitätserklärung
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
www.scapade.net/certifications

Hergestellt in der PRC | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2. Stock, Theodoros, 8011, Paphos, Zypern
Alle Marken oder Produktnamen sind oder können Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Bilder und
Spezifikationen sind nicht vertraglich bindend. 2 Jahre Garantie
Referenz : S-BPAK | **Stapel** : SCAP0325

DE

So verwenden Sie Wo ist?
1. Öffnen Sie die App Wo ist?, gehen Sie zum Tab Objekte und tippen Sie auf Objekt hinzufügen „Andere unterstützte Objekt".
2. Halten Sie den "Ein/Aus-Taster" der Geldbörse 5 Sekunden lang gedrückt — er erscheint als „Scapade • Backpack".
3. Befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Telefon, um das Koppeln abzuschließen.
4. Zum Ausschalten auf "Ein/Aus-Taster" 5-mal schnell drücken.
5. Zum Status prüfen, 2-mal drücken: Piepton + 3 Blinks = aktiv | Kein Ton/Licht = aus
6. Um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, entfernen Sie das Gerät aus der App. Es piept und blinkt 6mal automatisch. Erfolgt keine Kopplung in 10 Minuten, geht es in Standby — einmal drücken zum Fortsetzen (1 Piepton, 1 Blink).
7. Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Gerät aus der App entfernen, dann doppelt den "Ein/Aus-Taster" doppelklicken (Piepton), anschließend 8 Sekunden gedrückt halten bis 3 Blinks. Das Gerät ist wieder zum Koppeln mit einem neuen Telefon bereit.
8. Zum manuellen Ausschalten den Knopf 5-mal innerhalb von 2 Sekunden drücken — Gerät piept und blinkt 3mal vor dem Ausschalten.
* Zum Aufladen das magnetische kabellose Ladegerät des Smartphones auf das magnetische kabellose Ladepad legen.

NL

Hoe de TSA-goedgekeurde slot te gebruiken
- Om te ontgrendelen, schuif de ontgrendelschuif (standaardcode 0-0-0).
- Om de code te wijzigen:
  1. Zet de huidige code op de ontgrendelde positie (rits open).
  2. Gebruik een SIM-uitwerpertool of stomp pinnetje om de resetknop in te drukken.
  3. Stel uw nieuwe code in (bijv.: 7-7-7).
  4. Schuif het ontgrendelpaneel om te bevestigen — installatie voltooid.

Specificaties
- Frequentieband radio: 2,400 – 2,483 GHz
- Opladuitjd: 2 uur (product volledig opladen vóór gebruik)
- Gebruiksduur: ~6 maanden
- Batteriecapaciteit: 130 mAh

Veiligheidswaarschuwingen
- Houd het product minstens 15 cm weg van pacemakers of medische implantaten.
- Niet demonteren, plattrappen, prikken of aanpassen van enig onderdeel van het volgsysteem.
- Vermijd blootstelling aan water, vuur of extreme temperaturen.
- Alleen opladen met een gecertificeerde draadloze oplader — geen bekabeld opladen gebruiken.
- Buiten bereik van kinderen houden om verkeerd gebruik of inslikken van kleine onderdelen te voorkomen.

Verwijdering en recycling
Het is de verantwoordelijkheid van de consument om het product en de bijbehorende onderdelen op de juiste manier te verwijderen en te recycle. Gooi het product niet samen met huishoudelijk afval; het product wordt beschouwd als elektronisch afval en moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke inzamelingspunt voor elektronische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie voor het beheer van elektronisch afval of de winkelier waar u het product hebt gekocht.

EU veiligheidsvertegenwoordiger
SCAPADE LTD • Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni, Onisiforos Center,
2e verdieping, Agios Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
www.scapade.net | safety@scapade.net

EU-conformiteitsverklaring
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.scapade.net/certifications

Gemaakt in China | Scapade Ltd - Neofytou Nikolaidi & Theod. Kolokotroni,
Onisiforos Center, 2e verdieping, Theodoros, 8011, Paphos, Cyprus
Alle merken of productnamen zijn of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
Afbeeldingen en specificaties zijn niet contractueel. 2 jaar garantie.
Referentie : S-BPAK | **Batch** : SCAP0325

NL

Hoe Find My gebruiken
1. Open de Find My-app, ga naar het tabblad Items en tik op Item toevoegen "Ander ondersteund item".
2. Houd de "Aan/uitknop" van de portemonnee 5 seconden ingedrukt — het verschijnt als "Scapade • Backpack".
3. Volg de instructies van de app op de telefoon om het koppelen te voltooien.
4. Om uit te schakelen, druk 5 keer snel op de "Aan/uitknop".
5. Status controleren: 2 keer drukken: Piepton + 3 keer knipperen = actief | Geen geluid/licht = uit
6. Om de koppelmodus opnieuw in te gaan, verwijder het apparaat uit de app. Het piept en knippert 6 keer automatisch. Geen koppeling binnen 10 minuten = standby — druk eenmaal om te hervatten (1 piep, 1 flits).
7. Voor fabrieksreset, verwijder het uit de app, dubbelklik op de aan/uitknop (piep), houd vervolgens 8 seconden ingedrukt tot 3 keer knipperen. Het apparaat is dan beschikbaar om een nieuwe telefoon te koppelen.
8. Om handmatig uit te schakelen, druk 5 keer binnen 2 seconden op de knop — apparaat piept en knippert 3 keer voordat het uitschakelt.
* Om op te laden, plaats de magnetische draadloze oplader van de smartphone op de magnetische draadloze oplaadpad.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements, Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries, IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.